

4.9. Этап контроля микрообъектива

На этапе контроля объектива выделяются следующие операции:

10. Контроль в ОТК

0. Инструкция по ТБ №7-781

1. Проверка объектива и выдача паспорта

⇒ Проверка объектива по высоте, центрировке, качеству изображения и другим параметрам согласно ТУЗ-3.870-83

- Высота должна быть $45 \pm 0,015$ мм.

- Децентрировка не более 0,015 мм.

⇒ При отклонении проверяемых параметров свыше допустимых объектив направляется на демонтаж

20. Упаковка

0. Инструкция по ТБ №7-781

1. Упаковать объектив в футляр, вложив в внутрь паспорт объектива

2. Закрыть крышкой

3. Уложить в тару

⇒ При не самостоятельной поставке, упакованные объективы укладываются в тару и прикладывается общий паспорт

00. Транспортировка.

0. Инструкция по ТБ №7-781

1. объективы признанные годными и упакованные, согласно требованиям поставки транспортируются в складской накопитель.